

Checkliste - Autobatterie wechseln



Radio-Code zurecht legen	
Motor abstellen	
Alle Verbraucher ausschalten	
Schlüssel mit aus dem Fahrzeug nehmen	
Abdeckung der Batterie entfernen	
[-] Pol / schwarzen Kontakt abklemmen	
[+] Pol / roten Kontakt abklemmen	
Halterung demontieren	
Batterie gerade herausheben	
Batteriefach säubern	
neue Autobatterie in Batteriefach setzen	
neue Batterie mit Halterung befestigen	
Polfett auftragen	
Plusklemme anschließen	
Minus- / Masseklemme anschließen	
Abdeckung anbringen	
Fahrzeuguhr neu einstellen	
Radio-Code eingeben	

Fertig!

alte Autobatterie entsorgen	
Batteriepfand zurück erstatten	